



## POLIRES: PANNI RESINATI

### **Cos'è:**

Panni resinati antipolvere.

Eliminano la polvere e le impurità dalle superfici.

Sono panni pensati per l'impiego prima delle verniciature per evitare sgradevoli imperfezioni della verniciatura.

### **Come si utilizza:**

Impugnare il panno e applicarlo sulla superficie con movimenti lineari.

#### **SPECIFICHE TECNICHE**

dimensioni: 210X160mm.

confezioni: 1 pz. - 5pz.

### **Indicazioni di sicurezza:**

Riservato ad utilizzatori professionali.

TENERE LONTANO DA FONTI DI CALORE

**Smaltire:** in un punto raccolta rifiuti autorizzato.

Prodotto da Impiegare solo su superfici verniciate ed inerti.

Ogni altro impiego può recare danni a persone o cose ed è da ritenersi pericoloso.

Tenere fuori dalla portata dei bambini.