

# Sistemax

il sistema brillante

## CARAVAN e CAMPER



Come Lavare  
**TENDE E VERANDE**



# Come lavare TENDE E VERANDE




Le verande e le tende che ampliano lo spazio disponibile durante una vacanza sono soggette all'attacco degli agenti atmosferici. E' quindi importante lavarli periodicamente per mantenerne l'aspetto gradevole e preservarne la longevità.

Con il **Superdetergente Universale Sistemax** (codice n°32) è possibile lavare tutti i tipi di tende eliminando macchie sporco.

Si può effettuare un lavaggio manuale oppure impiegare l'apposita macchina per il lavaggio dei tessuti **JOB**.

## 1 - PULIRE LA SUPERFICIE CON SUPERDETERGENTE UNIVERSALE



### PROCEDURA

Nebulizzare il **Superdetergente Universale N°32** su tutta la superficie.

Con una spazzola dura "sfregare" delicatamente.


#### Prodotto:

- Detergente N°32

#### Attrezzatura:

- Nebulizzatore NEB Lt2  
- Spazzola

## 2 - RISCIAQUARE



### PROCEDURA

Risciacquare abbondantemente impiegando acqua corrente.

**Sistemax**  
il sistema brillante

