



## GV e LAME: GRATTA VETRI CON LAMA

### **Cos'è:**

**Gratta vetri con lama retrattile e lame di ricambio.**

Permette di asportare con facilità e in sicurezza le etichette e gli autoadesivi dai vetri; con l'ausilio del **Prodotto N°8** può essere impiegato anche sulle vernici.

### **Come si utilizza:**

- 1 - Premere la leva ottonata e spingerla in avanti fino all'arresto per estrarre la sede della lama.
- 2 - Inserire una Lama nuova nella sede estratta.
- 3 - Premere la leva ottonata e tirarla indietro fino al primo scatto mantenendo la lama in posizione di lavoro.
- 4 - Appoggiare la lama mantenendola parallela alla superficie vetrata e spingere il GRATTA VETRI facendo scorrere la lama per eliminare le impurità.
- 5 - Ad uso terminato premere la leva ottonata e ritrarre la lama.

#### **SPECIFICHE TECNICHE**

dpi: obbligatori a norma di legge  
dimensioni: 100X40X10mm.

### **Indicazioni di sicurezza:**

Riservato ad utilizzatori professionali.

**Smaltire:** in un punto raccolta rifiuti autorizzato.

Prodotto da Impiegare solo su superfici dure e inerti come il vetro.

Ogni altro impiego può recare danni a persone o cose ed è da ritenersi pericoloso.

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

### **Prodotti complementari**

- Sistemax N°8 - Decatramente