







## MODO D'USO:

<u>A mano</u>: stendere con un foglio di **Vix-M** o con **Filaccia** lavorando con movimenti circolari; ad asciugatura avvenuta, tirare a lucido con la spugna nera per polish **SPG POL**.

A macchina: applicare sulla lucidatrice LCD M180 l'utensile rotoorbitale UNIWAX con l'apposita cuffia in cotone. In alternativa applicare sulla lucidatrice rotoorbitale pneumatica STX 150 il tampone nero per polish BLP.

Versare il polish sulla parte da lucidare.

Distendere il polish con la lucidatrice.

Sostuire il tampone con uno pulito e rimuovere i residui di polish.